



Kiilto Pro Superquick Spurt

Universalrengøring



4026 0036



Multifunktionelt universalrengøringsmiddel til daglig rengøring af alle overflader, der tåler vand, Klar til brug. Skal ikke skylles af.

Anvendelsesområde Kiilto Pro Superquick Spurt er ideel til en lang række steder, inklusiv cafeer, restauranter, butikker, klinikker, fitness centre, hoteller osv. Designet til professionel brug.

Produktegenskaber Multifunktionelt rengøringsmiddel til alle overflader, der tåler vand, inklusiv polerede og malede overflader. Fjerner effektivt fedtede pletter, som eksempelvis fingeraftryk. Produktet gør effektivt rent på stål, glas og spejle. Klart til brug. Det er ikke nødvendigt at skylle efter med vand. Tørret hurtigt og efterlader ikke striber eller tågede plamager på glas- og ståloverflader. Svanemærket. Astma- og Allergimærket.

Kiilto Superquick Spurt er en del af Kiilto Pro Natura serien, hvor produkterne er fremstillet af plantebaserede, fornybare og bionedbrydelige råvarer, der er ansvarligt dyrket. Emballagen er fremstillet af genbrugsplast.

Brugsanvisning Spray Kiilto Pro Superquick Spurt direkte på overfladen eller på en klud. Tør over indtil området er rent og tørt. Det er ikke nødvendigt at skylle efter med vand.

Overflader i kontakt med fødevarer skal efter rengøring tørres af med en klud fugtet med rent vand.

Indhold

Ingrediens

Effekt

Nonioniske overfladeaktive < 5 %
stoffer

Fjerner snavs.

pH produkt

10.0

Opbevaring

Opbevares ved 5-25°C.
Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Kiilto Pro Superquick Spurt er en del af Kiilto Pro Natura serien. Natura produkter indeholder råmaterialer, der er plantebaserede, fornybare og produceret i overensstemmelse med en bæredygtig udvikling. De biobaserede bionedbrydelige ingredienser nedbrydes let i spildevandsrensning. Kiilto Pro Natura er et skridt i retning af fremtidens rengøringsmidler!

Kiilto Pro Superquick Spurt bærer også det nordiske miljømærke Svanen, som ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus; fra råvarer, produktion og brug til genbrug, recirkulering og affald. Mærket fremmer cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer samt reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier.

Emballagematerialer

Emballagen indeholder genbrugsplast: flasken er 100 % genanvendt (rHDPE). Det anvendte sprayhoved er ikke lavet af genbrugsmaterialer. Emballagen kan genbruges yderligere efter brug. Tomme, skyllede beholdere bortskaffes som plast til genanvendelse. Produktets yderkarton er genanvendelig.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed / Varenummer**Varenummer****GTIN****GTIN (salgsenhed)**

6 x 750 ml

410462

6417964481105

6417964481112

**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.